

ОБТЯЖКА ИЗ МИКРОВОЛОКНА К РУЧНОМУ ДЕРЖАТЕЛЮ ПАДА

Пад из микроволокна, устанавливаемый на ручной держатель пада, является эффективным решением для очистки вертикальных поверхностей, например стен, покрытых керамической плиткой. Может использоваться и для чистки горизонтальных поверхностей.



№ для заказа

6.999-118.0

Технические характеристики

Программа		ADVANCED
Свойства поверхности		Гладкие и слабоструктурированные поверхности
Вид загрязнения		Налипшие загрязнения
Степень загрязнения		От низкой до средней
Тип текстиля		Текстиль многократного применения
Материал		90% PЕТ/10% РА
Текстильный материал		микроволокно
Способ изготовления		Ворсовой трикотаж
Температура стирки	°С	макс. 90
Рекомендация по стирке	°С	60
Температура сушки	°С	60
Число моечных циклов*		прим. 350
Количество	шт.	1
Упаковочная единица	шт.	25
Масса продукта / масса на м²	г	43
Размеры (Д × Ш)	см	30 × 13
--		*При соблюдении температурного диапазона и использовании рекомендованных моющих средств. Примечание сушки: особенно при



Метод разбрызгивания

Несколько раз нажав на рычаг пульверизатора, нанести чистящее средство на сухую или влажную салфетку и протереть ею поверхности. Дополнительная рабочая операция высушивания поверхности в большинстве случаев не требуется.



Метод предварительного увлажнения

Использовать технологию предварительного увлажнения чистящим средством в объеме, составляющем примерно 150 % собственного веса. Дополнительная рабочая операция высушивания поверхности в большинстве случаев не требуется.



Защитные перчатки

При уборке с использованием салфеток из микроволокна Kärcher принципиально рекомендует пользоваться перчатками.

Свойства

- Очень высокая производительность уборки
- Эффективное поглощение пыли и загрязнений облегчает уборку
- Из высококачественного долговечного микроволокна
- Применение с держателем мопа для достижения высокой производительности по площади
- Может применяться в сочетании с 30-сантиметровым ручным держателем с липучкой

Инструкция по стирке

- Не стирать вместе с другими текстильными материалами
- Не использовать отбеливатели, кондиционеры для белья или сильнощелочные моющие средства
- Стирка или сушка при чрезмерно высоких температурах могут привести к повреждению волокон
- Перед стиркой как следует промыть уборочный текстиль
- Не сушить в сушильной машине